



1. Transport

maxlift Anhängerkran an handelsübliche Anhängerkupplung anhängen und mit (mind.) 7,5-t-Lkw zur Einsatzstelle transportieren.

3. Kran aufbauen

Transportsicherungen für Turm und Ausleger lösen, Kran per Knopfdruck hydraulisch-elektrisch vollautomatisch aufrichten.

2. Aufstellen und Sichern

Anhängerkran so in Position bringen, dass der Aufrichtvorgang nicht behindert wird und die erforderlichen Schwenk- und Arbeitsbereiche möglich sind. Stabilisierungsausleger ausfahren und entsprechend des Untergrundes unterlegen und justieren. Dadurch steht der maxlift selbst in schwierigem Gelände absolut sicher.

4. Kran in Betrieb nehmen

Stand- und Betriebssicherheit überprüfen, Kran in Betrieb nehmen.

